



D Mit nokon konkavex haben Sie hochwertige Qualitätsprodukte made in Germany erworben. Bitte überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung komplett ist, und lesen Sie vor der Montage die Gebrauchsanleitung.

E With nokon konkavex you have acquired a high quality product made in Germany. Please make sure that the contents of the package are complete and read the instructions before assembling.

F En optant pour les produits nokon konkavex, vous bénéficierez d'un haut de gamme made in Germany. Veuillez vous assurer que l'emballage contient tous les composants prévus et lire les instructions de service avant d'effectuer le montage.

G Con nokon konkavex ha adquirido un producto de alta calidad fabricado en Alemania. Compruebe que el contenido del paquete esté completo y lea las instrucciones antes de proceder al montaje.

H Con nokon konkavex avete acquistato prodotti di qualità pregiata made in Germany. Accertatevi che il contenuto della confezione sia completo e leggete le istruzioni per l'uso prima del montaggio.

I Met nokon konkavex heeft u hoogwaardige kwaliteitsproducten made in Germany gekocht. Geloofde te controleren, of de inhoud van de verpakking compleet is, en lees voor de montage de gebruiksaanwijzing.

Inhalt_contents_contenu_contenido_contents_inhalt_contents_contenu_contenido_co	Deutsch	English	Français	Español	Italiano	Nederlands
	<p>4 x nokon-Stränge 1: nokon-Strang (bestehend aus Liner und konkavex-Teilen) 1a: Liner 1b: konkavex-Teile 2a: 5 x Perlen 2b: 10 x 6 mm-Endstücke 2c: 18 x konkavex (zum Verlängern) 2d: 4 x Muffen (verbinden den Liners) 3: 1 Schutzschlauch (kann über den nokon-Strang am Radkranz gestülpt werden) 4: 1 x Teleskopdichtung 5: 2 x Edelstahlseilzüge vorne & hinten Ø 1,2 mm</p>	<p>4 x nokon-cords 1: nokon-cord (consisting of liner and konkavex-parts) 1a: liner 1b: konkavex-parts 2a: 6 x pearls 2b: 10 x 6 mm end pieces 2c: 18 x konkavex (for prolonging) 2d: 4 x bells 3: 1 protective hose (can be turned inside out at the wheel rim over the nokon-cord) 4: 1 x telescopic washer 5: 2 x stainless steel cable lines front & rear Ø 1,2 mm</p>	<p>4 x bandes nokon 1: bande nokon (composé d'une garniture et de pièces konkavex) 1a: garniture 1b: pièces konkavex 2a: 6 perles 2b: 10 x pointes finales de 6 mm 2c: 18 x konkavex (pour prolongement) 2d: 4 manchons 3: 1 gaine de protection (peut recouvrir la bande nokon sur la jante). 4: 1 joint d'étanchéité télescopique 5: 2 x commandes Bowden en acier spécial devant & derrière ~1,2 mm</p>	<p>4 x cables nokon 1: cable nokon (consistente en junta y piezas konkavex) 1a: junta 1b: piezas konkavex 2a: 6 perlas 2b: 10 x puntas de 6 mm 2c: 18 x konkavex (para alargar) 2d: 4 x maniquitos 3: 1 tubo protector (puede cubrirse por el cable nokon en la llanta) 4: 1 junta telescópica 5: 2 x cavi di comando in acciaio inox davanti e dietro ~1,2 mm</p>	<p>4 x cavi nokon 1: cavo nokon (composto da liner e particolari konkavex) 1a: liner 1b: particolari konkavex 2a: 6 perle 2b: 10 x terminali 6 mm 2c: 18 x konkavex (come prolunga) 2d: 4 manicotti 3: 1 x tubo di protezione (si può applicare sul cavo nokon in corrispondenza del cerchione) 4: 1 x guarnizione telescopica 5: 2 x cavi di comando in acciaio inox davanti e dietro Ø 1,2 mm</p>	<p>4 x nokon-strenge 1: nokon-streng (bestaande uit liner en konkavex-delen) 1a: liner 1b: konkavex-delen 2a: 6 x parels 2b: 10 x 6 mm eindstukken 2c: 18 x konkavex (om te verlengen) 2d: 4 x moffen 3: 1 x beschermsslang (kan over de nokon-streng op de wielkranzen worden gestulpt) 4: x telescopicdichting 5: 2 x roestvaststalen trekkabels vooraan & achteraan ~ 1,2 mm</p>

nokon konkavex

a c h t u n g _ a t t e n t i o n _ a t t e n t i o n _ a t e n c i ó n _ a t t e n c i ó n _ o p g e l e t _ a c h t u n g _ a t t e n t i o n _ a t t e n t i o n _ a c h t u n g _ a t t e n t i o n _	Deutsch	English	Français	Español	Italiano	Nederlands
	<p>1. Bei Anschlagpunkten endet der nokon-Liner 2-3 mm innerhalb des Endstückes. Damit wird eine Stauchung vermieden. 2. Um ein eventuelles Abreißen zu verhindern, kann der Strang mit zusätzlichen nokon-Teilen verlängert werden. 3. Das System muss bei der Erstmontage gut ölt werden. 4. Wird die Zuführung im Rahmen verlegt, ist ein Verlängerungsset nötig. Bestellnr.: KON 00040 5. Wichtig: Darauf achten, dass alle Endstücke immer satt anliegen!</p>	<p>1. At impact points, the nokon-liner ends 2-3 mm within the end piece. A compression is thus avoided. 2. To prevent any possible tearing, the cord can be lengthened with additional nokon parts. 3. On being assembled for the first time, the system must be well-oiled. 4. If the command pulley is fitted in a frame, an extension set is required. Order no.: KON 00040 5. Important: make sure that all end pieces always fit perfectly!</p>	<p>1. Sur les points d'arrêt, la garniture nokon se termine à 2-3 mm dans la pièce finale, ce qui permet d'éviter un refoulement. 2. Pour prévenir une éventuelle rupture, la bande peut être prolongée par des pièces nokon supplémentaires. 3. Le système doit être bien lubrifié lors du premier montage. 4. En cas de passage de câbles dans le cadre, un set de rallonge est nécessaire. Référence: KON 00040 5. Important: veiller à ce que toutes les pièces finales soient bien posées!</p>	<p>1. En los puntos de enlace, la junta nokon termina a 2-3 mm dentro de la pieza final, lo que permite evitar un aplastamiento. 2. Para evitar una rotura, el cable puede alargarse con piezas nokon adicionales. 3. En el primer montaje, el sistema debe engrasarse bien. 4. Si la conducción de la tracción se coloca en el cuadro, es necesario un juego de alargo. Nº de pedido: KON 00040 5. Importante: asegurarse siempre de que todas las puntas están debidamente colocadas!</p>	<p>1. Nei punti di fissaggio il liner nokon termina 2-3 mm all'interno del terminale. In tal modo si evita lo schiacciamento. 2. Per evitare un'eventuale rottura si può allungare il cavo con ulteriori particolari nokon. 3. Il sistema deve essere oliato bene al primo montaggio. 4. Se la guida del cavo si monta all'interno del telaio, occorre usare un set di prolungamento. Cod. prod.: KON 00040 5. Importante: accertarsi che i terminali siano sempre perfettamente appoggiati!</p>	<p>1. Bij aanslagpunten eindigt nokon-liner 2-3 mm binnen in het eindstuk. Daardoor wordt een opsteken vermeden. 2. Om een eventueel afscheuren te verhinderen, kan de streng met extra nokon-delen worden verlengd. 3. Het systeem moet bij de eerste montage goed worden geolied. 4. Wanneer de trekgeleiding in het frame wordt verlegd, is een verlengset noodzakelijk. Bestellnr.: KON 00040 5. Belangrijk: Erop letten, dat alle eindstukken steeds volledig aansluiten!</p>

1.	Deutsch	English	Français	Español	Italiano	Nederlands
	Auf beiden nokon-Strängen vom Schalthebel bis zur Anstellschraube je eine Perle und ein 6 mm-Endstück aufzädfeln.	Thread one pearl and one 6 mm end piece each on both nokon-cords from the gear lever to the housing screw.	Enfiler respectivement une perle et une pièce finale de 6 mm sur les deux bandes nokon, depuis la manette du dérailleur jusqu'à la vis de serrage.	Ensartar una perla y una punta de 6 mm en los dos cables nokon, desde la palanca de cambio hasta el tornillo de apoyo.	Infilare su entrambi i cavi nokon, dalla leva del cambio alla vite di registrazione, rispettivamente una perla e un terminale da 6 mm.	Op beide nokon-strenge van de schakelhendel tot aan de stelschroef telkens een parel en een 6 mm eindstuk ophangen.
	Beim Anschlagpunkt darauf achten, dass der nokon-Liner 2-3 mm innerhalb des Endstückes endet. Damit wird eine Stauchung vermieden.	At the stop point, make sure that the nokon-liner ends 2-3 mm within the end piece. That way a compression is avoided.	Au point d'arrêt, veiller à ce que la garniture nokon se termine à 2-3 mm dans la pièce finale pour éviter un refoulement.	En el punto de enlace, asegúrese de que la junta nokon termine 2-3 mm dentro de la pieza final para evitar un aplastamiento.	Nel punto di fissaggio si deve accertare che il liner nokon termini 2-3 mm all'interno del terminale. In tal modo se evita lo schiacciamento.	Bij het aanslagpunt erop letten, dat de nokon-liner 2-3 mm binnenin het eindstuk eindigt. Daardoor wordt een opstekking vermeden.
	Auf den nokon-Strang zur Anstellschraube hin eine Perle und ein Endstück aufzädfeln.	Thread one pearl and one end piece to the nokon-cord right through to the housing screw.	Enfiler une perle et une pièce finale sur la bande nokon vers la vis de serrage.	Ensartar una perla y una punta en el cable nokon en dirección al tornillo de apoyo.	Infilare una perla e un terminale sul cavo nokon che va alla vite di registrazione.	Op de nokon-streng naar de stelschroef toe, een parel en een eindstuk ophangen.
	Zusätzliche Teile verlängern das System und vermeiden ein eventuelles Abreißen beim Lenkerkreislauf zu vermeiden.	Additional parts lengthen the system and avoid possible tearing.	Les pièces supplémentaires prolongent le système et permettent d'éviter une éventuelle rupture.	Las piezas adicionales alargan el sistema y evitan que pueda romperse.	Ulteriori particolari servono ad allungare il sistema ed evitare eventualmente la rottura.	Extra delen verlengen het systeem en vermijden een eventueel afscheuren.
	Den nokon-Liner durch die Anstellschraube durchziehen, bis Endstück satt anliegt.	Pull the nokon-liner through the housing screw until the end piece fits snugly.	Faire passer la garniture nokon par la vis de serrage jusqu'à ce que la pièce finale soit bien placée.	Pasar la junta nokon por el tornillo de apoyo hasta que la punta esté bien colocada.	Infiltrare il liner nokon attraverso la vite di registrazione fino a fare appoggiare completamente il terminale.	De nokon-liner door de stelschroef doortrekken tot het eindstuk volledig aansluit.
	Bei Bedarf die Anstellschraube auf 2,7 mm aufbohren.	If required, drill out the housing screw to 2.7 mm.	Le cas échéant, alésier la vis de serrage à 2,7 mm.	En caso necesario, mandrilar el tornillo de apoyo hasta 2,7 mm.	Se occorre, allargare il foro della vite a 2,7 mm.	Indien nodig de stelschroef op 2,7 mm uitboren.
	Muffe über den durchgezogenen Liner ziehen und so überstülpen, dass zwischen dem ankommen- und dem abgehenden Liner noch 1-2 cm Distanz bleibt.	Push the bell over the liner which has been pulled through and make sure that 1-2 cm room remains between the incoming and the outgoing liners.	Faire passer le manchon par la garniture enfile et le placer de façon à assurer un espace-ment de 1-2 cm entre la garniture d'arrivée et de départ.	Introducir el maniquito por la junta pasada y ponerlo por encima de forma que entre la junta entrante y la saliente queden 1-2 cm.	Spingere il manicotto sul liner infilato prima e accostarlo in modo che tra il liner che viene e il liner che va rimanga una distanza di 1-2 cm.	Mof over de doorgetrokken liner trekken en zodanig overstappen, dat tussen de aankomende en weglopende liner nog 1-2 cm plaats blijven.
	Zum Ölen Muffe einfach verschieben.	To oil, simply push down the bell.	Pour lubrifier, déplacer simplement le manchon.	Para engrasar, desplazar el maniquito.	Per oliare basta semplicemente spostare il manicotto.	Om te oliën mof eenvoudig verschuiven.
	Den durchgezogenen Liner am Umlenker befestigen. Vor dem Umlenker die Teleskopdichtung überstülpen, um einen Eindringen von Wasser zu verhindern. Danach den zum Schaltwerk führenden Strang zum Anschlagpunkt ziehen. Achtung: Der nokon-Strang darf lang genug wählen, um ein Abreißen beim Einfedern zu vermeiden.	Secure the liner which has been pulled through the translocator. Slip over the telescopic washer in front of the translocator to avoid water getting in. Then pull the cord leading to the gears as far as it will go. Attention: make the nokon-strang long enough to avoid tearing when pulling it through.	Fixer la garniture enfile sur le renverseur. Placer le joint d'étanchéité télescopique devant le renverseur afin d'éviter une pénétration d'eau. Ensuite, tirer la bande qui conduit au mécanisme de commutation vers le point d'arrêt. Attention: choisir une bande nokon suffisamment longue pour éviter une rupture lors de la compression du ressort.	Sujetar la junta pasada al con-virtidor. Delante del convertidor, poner la junta telescópica por encima para evitar que entre agua. A continuación, tender el cable que va hacia el mango hasta el punto de enlace. Atención: Elegir una banda nokon suficientemente larga para evitar que se rompa al enrollarlo.	Fissare il liner passato al ribaltatore. Delante del ribaltatore, ribaltare sopra la guarnizione telescópica in modo da impedire la penetrazione dell'acqua. Quindi passare il cavo che va al meccanismo di cambio fino al punto di fissaggio. Attenzione: scegliere un cavo nokon abbastanza lungo per evitare che si rompa quando lo si aggancia.	De doorgetrokken liner aan de omwerper bevestigen. Voor de omwerper de telescopisch dichting overstappen om een binnendringen van water te verhinderen. Daarna de naar het schakelwerk leidende streng tot op het aanslagpunt trekken. Opgelat: nokon-strang lang genoeg kiezen om een afscheuren bij het inrijden te vermijden.
	Hinweis: Sollte kein Fullyrahmen vorhanden sein, muss eventuell der nokon-Strang über das Sattelrohr verlegt werden!	Note: If no Fully frame is available, the nokon-cord may possibly have to be fitted over the saddle tube!	Remarque: Si le cadre n'est pas complet, la bande nokon doit être éventuellement posée par la potence.	Note: Si el cuadro no fuera completo, es posible que el cable nokon tenga que tenderse por el tubo de la sillín.	Notificación: Avvertenza: In assenza del telaio fully si deve eventualmente passare il cavo nokon sopra il tubo della sella.	Instructie: Indien er geen Fullyframe aanwezig is, moet de nokon-streng evtl. over de zadeltubus worden verlegd!
	Den nokon-cord durch den Anschlagpunkt in Richtung Schaltwerk ziehen. Auf Wunsch kann eine zusätzliche Muffe eingebaut werden.	Pull the nokon-cord through the stop point in the direction of the gears, if required, an additional bell can be built-in.	Tirer la garniture nokon vers le mécanisme de commutation par le point d'arrêt. Sur demande, un manchon supplémentaire peut être mis en place.	Pasar la junta nokon por el punto de enlace en dirección al mango; si se desea, puede montarse otro maniquito.	Passare il liner nokon attraverso il punto di fissaggio in direzione del meccanismo di cambio e, se si desidera, si può inserire un ulteriore manicotto.	De nokon-cord met parel en 6 mm eindstuk in het schakelwerk schuiven en de roestvaststalen trekkabel daar bevestigen.
	nokon-Strang mit Perle und 6 mm-Endstück in das Schaltwerk schieben und den Edelstahlseilzüg dort befestigen.	Push the nokon-cord with the pearl and the 6 mm end piece into the gearing mechanism and secure the stainless steel cable line there.	Insérer la bande nokon avec la perle et la pièce finale de 6 mm dans le mécanisme de commutation et fixer la commande Bowden en acier spécial.	Introducir el cable nokon con perla y punta de 6 mm en el mango y sujetar la tracción de cable de acero especial.	Spingere il cavo nokon con la perla e il terminale da 6 mm nel meccanismo di cambio e fissarvi il cavo di acciaio inox.	nokon-streng met parel en 6 mm eindstuk in het schakelwerk schuiven en de roestvaststalen trekkabel daar bevestigen.